

Návod na nastavení sdíleného účtu s E.ONem

Nejdřív vyberte značku vašeho střídače:


Solax

GoodWe

Fronius

Solax

- 1 Přihlaste se ke svému Solax online účtu na stránce <https://www.solaxcloud.com/#/login>.
- 2 Na pravé straně klikněte na záložku „Detaily uživatele“ (resp. „User Details“).



- 3 Zobrazí se informace o vašem účtu. V dolní části musí být zaškrtnuto:



- Souhlasím, že tyto informace budou viditelné pro agenty a instalatéry
- I agree that this information will be visible to agents and installers

Webová stránka

- 1 Přihlaste se ke svému GoodWe účtu na stránce <https://semsportal.com>.
- 2 V horní části stránky klikněte vpravo na záložku „Řízení“ (resp. „Management“).



- 3 V sekci „Elektrárna“ (resp. „Plants“) klikněte na název vaší elektrárny (na obrázku je vyznačen žlutě).




- 4 Zobrazí se možnost vyplňovat informace o elektrárně. V části „Návštěvník“ (resp. „Visitor“) klikněte na tlačítko „Přidat“ (resp. „Add“).

- 5 Vyplňte e-mailovou adresu solar@eon.cz a klikněte na „Odeslat“ (resp. „Submit“).

Mobilní aplikace

- 1 Otevřete mobilní aplikaci GoodWe SEMS a rozklikněte si svou elektrárnu.
- 2 Najděte v aplikaci na následující obrazovku:



- 3 Vpravo nahoře klikněte na tlačítko „Details“.
- 4 Teď můžete upravovat informace o vaší elektrárně. V dolní části klikněte na tlačítko „AddVisitor“.




- 5 Vyplňte e-mail solar@eon.cz a potvrďte kliknutím na tlačítko „Submit“.

Fronius

- 1 Jděte na stránku www.solarweb.com.
- 2 Vpravo nahoře klikněte na tlačítko „PŘIHLÁSIT“.




- 3 Vyplňte přihlašovací údaje a heslo.
- 4 Zobrazí se údaje o vašem střídači. Pokud máte více střídačů Fronius, zobrazí se vám možnost výběru střídače.
- 5 Klikněte na „NASTAVENÍ“.



- 6 Pak klikněte na záložku „OPRÁVNĚNÍ“.



- 7 Zvolte možnost „PŘIDAT“.



- 8 Vyplňte jméno uživatele: solar@eon.cz, oprávnění: Supervizor a nakonec stiskněte tlačítko „OK“.